



# Merci d'avoir fait confiance à John Steel !

## Comment installer votre crédence en métal ?

### Préparation

---



Nous vous conseillons d'être à deux pour l'installation !



Déballez soigneusement votre colis puis réutilisez le carton d'emballage pour protéger votre sol.



Ne retirez pas le film plastique, il protège votre crédence des rayures et des salissures durant la pose.

### Installation

---



Appliquez de la colle mastic sur la face non filmée, en faisant des plots tous les 15 cm environ.



Installez votre crédence en appuyant avec vos mains de bas en haut pour diffuser la colle.



Ajustez votre crédence avec un niveau à bulle si nécessaire.

# Finition

---



Laissez reposer 24h pour un séchage complet de votre crédence.



Retirez le film plastique petit à petit pour éviter de créer une forte tension



**(Recommandation)**

-----  
En fonction de votre installation, il est très recommandé d'appliquez un joint de silicone.

---

Besoin d'explications supplémentaires ?

**Guide vidéo**

---



**Article de blog**

---



---

En cas de besoin, contactez-nous !



+33 1 77 62 03 44



[sav@john-steel.com](mailto:sav@john-steel.com)



Envoyez-nous une photo de votre réalisation à l'adresse mail suivante :  
[contact@john-steel.com](mailto:contact@john-steel.com)



**Bravo, vous êtes maintenant un poseur professionnel !**

